

## Finns det plats för avloppet bakom tvättmaskinen?



Avloppet måste få plats bakom tvättmaskinen.  
SPACE Wash&Dry handfat har ett djup på 54 cm.  
Slimmade kombimaskiner har ett chassi som är mellan 38-42 cm djupt.  
Det innebär att det finns 11-12 cm mellan väggen och maskinen.

Oftast sitter avloppet ca 5 - 6 cm ut från väggen.  
Då finns det tillräcklig plats för så att tvättmaskinen får plats under handfatet.  
Ofta går det att ansluta med en vinkel.



För nyproduktion, branchregler mått från tätskikt exkl. klinker, BFS 2020:4, BBR.

